

**COMMITTENTE:**  
**COMUNE di ORISTANO**  
Piazza E. d'Arborea, 44 – 09170 Oristano

**DESCRIZIONE:**  
Interventi volti all'ottenimento del C.P.I. e per la sicurezza del compendio  
"ex Asilo Sancti Antonii" sito in via Sant'Antonio s.n.  
- 1° LOTTO FUNZIONALE -  
*\*\* PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO \*\**  
*PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI*

**DIAGRAMMA DEI CONTROLLI**

**IL PROGETTISTA:**  
**Per. Ind. Carlo Alfredo MOCCI**  
**COLLABORATORI:**  
**Per. Ind. Vittorio DEIAS**

**VISTO DEL COMMITTENTE:**

**ELABORATI:**  
**I1**

**DATA:**  
Maggio 2021

**TIMBRO**  
COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E  
DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  
PER. IND.  
MOCCI  
CARLO ALFREDO  
ELETTRTECNICA  
N. 179  
DELLA PROVINCIA DI ORISTANO  
*Carlo Alfredo Mocci*

Comune di Oristano  
Provincia di Oristano

OGGETTO: Interventi volti all'ottenimento del C.P.I. e per la sicurezza nel  
compendio "ex Asilo Sancti Antonii" - 1° Lotto Funzionale

COMMITTENTE: Comune di Oristano

## DIAGRAMMA CONTROLLI E INTERVENTI

Oristano, li 24/05/2021

Il Progettista:  
Per. Ind. Carlo Alfredo Mocci



# DIAGRAMMA CONTROLLI E INTERVENTI - -

ID	Nome	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1	01 - IMPIANTI TECNOLOGICI																																		
2	01.1 - Ascensori e montacarichi																																		
3	01.1.01 - Porte di piano																																		
4	I13.1.31.1 - Lubrificazione ed																																		
5	C13.1.31.2 - Controllo della																																		
6	C13.1.31.3 - Verificare lo stato																																		
7	C13.1.31.4 - Controllo del corretto																																		
8	C13.1.31.6 - Verificare la stabilità dei																																		
9	01.2 - Impianto elettrico																																		
10	01.2.01 - Canalizzazioni in PVC																																		
11	C13.3.3.1 - Controllo dello stato																																		
12	C13.3.3.3 - Verificare la stabilità dei																																		
13	01.2.02 - Gruppi di continuità																																		
14	C13.3.8.2 - Verificare lo stato di																																		
15	C13.3.8.3 - Verificare l'efficienza delle																																		
16	C13.3.8.4 - Verificare la stabilità dei																																		
17	01.2.03 - Gruppi elettrogeni																																		
18	C13.3.9.1 - Controllo dello stato																																		
19	C13.3.9.4 - Simulare una mancanza di																																		
20	C13.3.9.5 - Verificare l'efficienza delle																																		
21	C13.3.9.6 - Verificare la stabilità dei																																		
22	01.2.04 - Quadri di bassa tensione																																		
23	C13.3.15.1 - Verificare il corretto																																		
24	I13.3.15.2 - Pulizia generale																																		
25	C13.3.15.3 - Verificare l'integrità dei																																		
26	I13.3.15.4 - Eseguire il serraggio di																																		
27	C13.3.15.5 - Verificare l'efficienza																																		
28	C13.3.15.6 - Verificare il corretto																																		
29	C13.3.15.8 - Eseguire la misurazione																																		
30	02 - IMPIANTI DI SICUREZZA																																		
31	02.1 - Impianto di sicurezza e																																		
32	02.1.01 - Accumulatori per gruppi di																																		
33	C14.3.1.1 - Verificare che la batteria si																																		
34	C14.3.1.3 - Controllare la stabilità																																		
35	02.1.02 - Apparecchiatura di																																		
36	C14.3.2.1 - Verificare le connessioni																																		
37	I14.3.2.2 - Registrare e regolare tutti i																																		
38	C14.3.2.3 - Controllare la stabilità																																		
39	02.1.03 - Attivatore antincendio																																		
40	I14.3.3.1 - Regolare le soglie di																																		
41	C14.3.3.2 - Verificare che l'indicatore																																		
42	C14.3.3.3 - Verificare la corretta																																		
43	02.1.04 - Cassetta a rottura del vetro																																		
44	C14.3.8.1 - Verificare che i componenti																																		
45	C14.3.8.4 - Verificare la corretta																																		
46	02.1.05 - Centrale di controllo e																																		
47	I14.3.10.1 - Registrare e regolare tutti i																																		
48	C14.3.10.2 - Verificare le connessioni																																		
49	C14.3.10.3 - Eseguire la misurazione																																		
50	I14.3.10.4 - Sostituire la batteria di																																		

## DIAGRAMMA CONTROLLI E INTERVENTI - -

ID	Nome	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
51	02.1.06 - Gruppi soccorritori																																			
52	I14.3.37.1 - Registrare e regolare tutti i																																			
53	C14.3.37.2 - Verificare le connessioni		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																						
54	I14.3.37.3 - Sostituire la batteria di																																			
55	C14.3.37.4 - Controllare la stabilità		■		■		■		■		■		■																							
56	02.1.07 - Idranti a muro																																			
57	C14.3.40.1 - Controllare lo stato																																			
58	I14.3.40.2 - Verificare la tenuta alla		■		■		■		■		■		■																							
59	C14.3.40.3 - Verificare la corretta		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																						
60	02.1.08 - Pannello degli allarmi																																			
61	C14.3.54.1 - Verificare le connessioni	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
62	I14.3.54.2 - Registrare e regolare tutti i			■							■																									
63	I14.3.54.3 - Sostituire la batteria di																																			
64	C14.3.54.4 - Eseguire la misurazione			■																																
65	02.1.09 - Porte antipanico																																			
66	I14.3.57.2 - Lubrificazione ed																																			
67	C14.3.57.4 - Verificare il		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																						
68	C14.3.57.6 - Controllare che non vi		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																						
69	C14.3.57.7 - Controllo della loro																																			
70	I14.3.57.8 - Pulizia del telaio con																																			
71	C14.3.57.10 - Controllo del corretto		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																						
72	I14.3.57.11 - Registrazione maniglione																																			
73	C14.3.57.12 - Controllo delle parti in																																			
74	I14.3.57.13 - Regolazione del fissaggio																																			
75	C14.3.57.14 - Controllare																																			
76	I14.3.57.15 - Regolazione del fissaggio																																			
77	C14.3.57.16 - Controllo uniformità dei																																			
78	C14.3.57.18 - Verificare la corretta		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																						
79	I14.3.57.19 - Verifica del corretto																																			
80	02.1.10 - Porte REI																																			
81	I14.3.58.2 - Lubrificazione ed																																			
82	C14.3.58.3 - Verificare il		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																						
83	C14.3.58.6 - Controllare che non vi		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																						
84	I14.3.58.7 - Pulizia del telaio con																																			
85	C14.3.58.8 - Controllo della loro																																			
86	C14.3.58.9 - Controllo del corretto		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																						
87	I14.3.58.11 - Registrazione maniglione																																			
88	C14.3.58.12 - Controllo delle parti in																																			
89	C14.3.58.13 - Controllare																																			
90	I14.3.58.14 - Regolazione del fissaggio																																			
91	C14.3.58.15 - Controllo uniformità dei																																			
92	I14.3.58.16 - Regolazione del fissaggio																																			
93	C14.3.58.18 - Verificare la corretta		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																						
94	I14.3.58.19 - Verifica del corretto																																			
95	02.1.11 - Rivelatori di allagamento																																			
96	I14.3.69.1 - Regolare le soglie di																																			
97	C14.3.69.2 - Verificare che l'indicatore																																			
98	C14.3.69.3 - Verificare la corretta		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																						
99	02.1.12 - Rivelatori di fumo																																			
100	I14.3.72.1 - Regolare le soglie di																																			

## DIAGRAMMA CONTROLLI E INTERVENTI - -

ID	Nome	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
101	C14.3.72.2 - Verificare che l'indicatore																																				
102	C14.3.72.4 - Verificare la corretta																																				
103	02.1.13 - Sirene																																				
104	C14.3.85.2 - Controllare l'efficienza dei																																				
105	C14.3.85.3 - Verificare la corretta																																				
106	02.1.14 - Sistema di pressurizzazione																																				
107	C14.3.89.1 - Verificare il corretto																																				
108	C14.3.89.3 - Verificare la corretta																																				
109	02.1.15 - Tubazioni in acciaio zincato																																				
110	I14.3.101.1 - Effettuare la pulizia ed																																				
111	C14.3.101.2 - Verificare l'integrità delle																																				
112	C14.3.101.3 - Verificare l'integrità delle																																				
113	C14.3.101.5 - Effettuare la manovra di																																				
114	C14.3.101.6 - Verificare lo stato																																				
115	C14.3.101.7 - Controllare e regolare il																																				
116	C14.3.101.8 - Controllare la stabilità																																				
117	02.1.16 - Unità di segnalazione																																				
118	C14.3.103.2 - Controllo dello stato																																				
119	C14.3.103.3 - Verificare il corretto																																				
120	C14.3.103.5 - Controllare lo stato delle																																				
121	C14.3.103.6 - Verificare la corretta																																				